



### Badekabiner:

Der må ikke skrues i badekabiner, og sker dette alligevel, kan Scandibyg ikke stilles til ansvar. Vil man alligevel hænge noget op i badekabinerne, anbefaler Scandibyg, at bruge tape el. lign. der er godkendt til formålet.

### Vægge og Loft:

Der må ikke bores eller skrues længere end 50mm ind i væg eller loft fra yderste lag gips.

Må ikke bores fra gulv og op til 80cm  
Ved installationer/pga. installationer

Må ikke bores i gulv, rør og kabler ligger  
højt

Må ikke bores fra gulv til loft  
Ved installationer/pga. installationer

**RYHAVEN**  
Hovedprojekt

Proj. nr. 2014-441

**scandibyg**

Ungdomsboliger  
Boligplan Ungdomsbolig

Tegn. nr.

K(U)1.01

Konstr.: RDL

Tegn.: PDA

Mål: 1:50

Godk.:

Dato: 2015-10-06

Totalreprenter

Scandi Byg AS

Himmerlandsvej 3, 9670 Løgstør

info@scandibyg.dk

+45 9667 2500

Arkitekt/Landskabsarkitekt

RAVN Arkitektur

Taldbrovej 1, 7100 Vejle

raavn@ravnarkitektur.dk

+45 7583 4077

Ingeniør

INGENIØR NE AS

Egtvejvej 1, 6000 Kolding

post@ingenior-ne.dk

+45 7518 0111